# Konica

# Revio




ご使用前に必ず お読みください。




使用説明書


## 各部の名称



#### ストラップの取付け方


ストラップ取付部にストラップ先端の細いヒ モの部分を通し、通したヒモの輪にもう一方の ストラップの端を通して、引っ張ってくださ い。 \* 調節具の突起部は、オートデートの修正やフィルムの途中巻き戻しをするなど小さなスイッチを操作するときにご使用ください。






37 -

なっています。




合います。



## 1. 電池の入れ方


\*電池を入れた時、交換した時は必ずオートデートの修正およびタイトル確認をしてください。



電池室カバーを矢印方向へスラ イドさせると、カバーが開きます。




電池の+、一を電池室内の表示に 合せて正しい向きで入れ、電池室 カバーを閉めてください。



パワースイッチを押して電源ONにし、撮影表示パネルを確認してください。

電池マークが黒く点灯していれば、電池容量はOKです。

査警告 電池は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込むと死亡する危険があります。



使用電池は、リチウム電池 (CR2:3V)1本です。

- \* 撮影途中で電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影してフィルムを巻き戻した後、電池交換してください。
- \* 長期間の旅行や、たくさん写真を撮影するときには、予備の電池をご用意することをおすすめします。

\* 連続してフラッシュ撮影すると電池容量が少ない表示になり、自動的にパワーOFFになることがあります。この場合、 しばらく待ってから電源ONにしてくだ

さい。雷源ONにしたときに、雷池容量


- が十分な表示になれば、そのまま撮影 が続けられます。 \* 寒冷地では雷池の性能が低下しますの
  - で、カメラを保温しながらご使用くだ さい。まれに、電池の容量が十分でも、 容量が少ない表示になることがありま す。
- 電池交換するときのご注意
- 電池交換するときは、必ず電源をOFF にしてから行ってください。
- 電池マークが全部白くなると、シャッターがロックされます。
   フィルムが入っているときは、各スイ
  - ッチ類に触れずに、電池を手ばやく(20 秒以内)入れ替えてください。

- 3) 電池を取り出して20秒以上たつと、液 晶表示がすべて消灯します。液晶が消 灯しているときに電池を入れると、電 池マークのみが点灯し、電源のNにする と、自動的に電源のN・OFの動作が行わ れ、その後電源のNの状態になります。
- 4) 新品電池に交換後に電源のNしても、電池マークが全部白くなる場合は故障です。当社サービスステーションにお持ちください。

## 2. オートデート

#### \*日付・時刻を合わせてください。

2050年までの日付・時刻を記録し、プリント時に印字することができます。




パワースイッチを押して電源ON にしてから、DATEスイッチを押し て、月・日、時・分、表示なし、 西暦などを選びます。

\* DATEスイッチを押すごとにデート表示 が切替ります。 \* デート表示内容と実際のプリント時に印字される内容の組み合わせは下表の通りです。

デート <b>表示内容</b> *()内は表示例	実際の印字内容 *()内は印字例
月・日表示 (1020) M	年・月・日 (991020)
時・分表示(10:15)	年・月・日・時・分 (991020 10:15)
表示なし ( )	印字なし
西暦表示 (1999)	年・月・日 (991020)

- \* 各デート記録は、フィルムには磁気により撮影範囲外に記録されます。
- \* 印字される年・月・日の順序は、選択 言語に対応して自動的に内部設定され ます。
- \* タイトル選択時は自動的に「年月日」+ 「タイトル」の組合せで印字されます。
- \* 印字される文字の大きさ、形状、印字 位置、両面への印字の可否などは新シ ステムの現像ブリントサービス認定店 によって異なる場合がありますので、 店頭にてご確認ください。
  - 背景によってはおもて面のデート文字 が見にくくなる場合があります。

日付・時刻の修正方法(雷池を初めて入れた時、交換した時は必ず修正してください。)



- パワースイッチを押して電源 ONにしてください。デート表示が点灯します。
- P DATEスイッチを2秒以上押し 続けると西暦(4桁)が点滅し、
- 修正モードになります。

  SETスイッチをストラップ調

  節具の突起部で押して、点滅
  している数字を修正します。
  - \* SETスイッチは、合せたい数字になる まで押してください。

- ▼ 修正が終わったら、DATEスイッチを押してください。修正する個所が切替ります。
- \* 🗗 🗗 の操作を繰り返し、月・日・時・ 分を修正してください。
- ▽ 分を修正した後にDATEスイッチを押すと、∴が点滅しますので、もう1度DATEスイッチを押してください。
  - 点滅が点灯となり修正モード が終わります。


- \* 秒まで合せたい場合は、: の点滅時に時 報のゼロ秒時に合せてDATEスイッチを 押してください。
- \* 修正モードが終わると、元(修正モード前)のデート表示の状態(月日表示、時分表示、表示なしなど)に戻ります。

#### カートリッジフィルムについて




- \* このカメラは、従来のJ135(35mm)フィル ムは使用できません。
  - \* このカメラでは、使用状態マークが● (未使用)または (撮影途中)を表示して いるカートリッジが使用できます。
- \* 使用状態マークが、**メ**(撮影済)または ■ (現像済)を表示しているカートリッ ジは使用できません。

- カートリッジは分解しないでください。
- 遮光ぶたを開けないでください。
- 使用状態マークおよびデータディスク を動かさないでください。
- 使用状態マークの未現像表示つめを折らないでください。
- カートリッジを磁石やスピーカーなど の電気製品の近くに置かないでください。




向へ回してください。 フィルム室カバーが開きます。



カートリッジを、使用状態マーク 側を上にして入れ、フィルム室カ バーをカチッというまで確実に 閉じてください。

自動的にフィルムを送り始めま す。

- カートリッジは逆向きなど無理な力で 入れないでください。
- \* カートリッジを入れると、使用フィルムの感度(IS025~3200)が自動的にセットされます。




フィルムを送り始めると最初の 数秒間は、撮影表示パネルには、 電池マークのみが表示されます。 〇 このとき、フィルム室開放レバーを操 作しないでください。



版影表示ハイルに とく ークか点 灯した後、フィルム感度と撮影可 能枚数が表示され、フィルムは 1 枚目の撮影位置で自動停止しま す。

\* フィルムカウンターは残りの撮影でき る枚数を表示します。



もし、フィルムが正しく送られなかったときは**②**マークと"O"が点滅します。

 \* この場合このカメラでは、未使用でも カートリッジの使用状態マークは撮影 済み(★)表示となり、再使用はできな くなります。




フィルムが入っていて電源OFFのときは、撮影表示パネルのデート表示部分にはフィルム感度が表示されます。

- \* このカメラでは、使用状態マークが撮 影済み(★)または現像済み(■)を表示 しているカートリッジは使用できませ
  - ん。 これらのカートリッジを入れると撮影 表示パネルには**♀**マークと"O"が点 滅します。
- 撮影途中のフィルムがカメラに入っているときにフィルム室カバーを無理に開けないでください。

## 4. プリントタイプの切替え


\* 1本のフィルムの途中で、3種類のプリントタイプの 切替えができます。

\*このカメラでは、C/H/Pの3種類のプリントタイプを選択することができます。



プリントタイプ切替えレバーを動かして、ご希望に応じてプリントタイプを切替えてください。

\* 指標(〇印)をC/H/Pのいずれかの文字 に合せてください。



ファインダー内の撮影範囲フレームが切替わります。

- \* 図の青い部分が写る範囲です。
- \* Cタイプは従来のプリントサイズ、H タイブはワイドなハイビジョンサイズ、 Pタイプはパノラマサイズです。
- Pタイプの撮影画面では、被写体から2m以上離れて撮影することをおすすめします。

#### プリントタイプの切替えについて

選択したプリントタイプは、撮影時にフィルム上に 磁気記録されます。

C/H/Pのどのプリントサイズを選択してもフィルム 上では常にHタイプの画面サイズで写し込まれます が、プリントの際には、磁気記録したデータに基づ き、選択されたプリントタイプでプリントされます。

(ネガカラーフィルム使用の場合)


\* Hタイプのブリントでは撮影画像がほぼそのままブリントされ、Cタイプでは左右をカットして、またPタイプでは上下をカットしてプリントされます。



\* 3種類のプリントの縦横比は、下表のようになります。 (標準的縦横比)


プリントタイプ	縦:横
Cタイプ	2:3
Hタイプ	9:16
Pタイプ	1:3

\* すべての撮影に共通する基本的な撮影手順をHタイプの撮影画面 で説明します。



パワースイッチを押してください。レンズカバーが開き、レンズが撮影位置まで繰り出して、電源ONとなります。

\* 前面のレンズが汚れていたら、柔らか い乾いた布で軽く拭き取ってください。




ファインダーをのぞき、ズームボタンを押して構図を決めます。 T側を押すと望遠側(58mmまで)、 W側を押すと広角側(21mmまで)に画面が移動します。希望の構図になった所で指を離して止めてください。




ピントを合わせたい被写体に、オ ートフオーカスフレームを合せ ます。

\* このカメラは、マルチオートフォー カス機能を内蔵しています。



シャッターボタンを半押しする と緑ランプが点灯し、自動的にピ ントが合います。

\* シャッターボタン半押しで繰ランブが 点滅したときは、被写体が近すぎてピ ントが合わない警告です。この場合、 シャッターはきれません。シャッター ボタンから指を離し、被写体から少し 離れてシャッターボタンを押し直して ください。




シャッターボタンをさらに深く静かに押し込み、シャッターをきってください。

\* 撮影が終わるとフィルムが1コマ自動 的に送られ、フィルムカウンターの数 字が1つ減算されます。

#### 日中の撮影距離

焦点距離	撮影距離
2 1 m m	0.8m~∞
5 8 m m	0.6 m~∞

\*撮影距離が0.8m(f=58mm 0.6m)~1mの ときは近距離撮影になります。



撮影が終わったらパワースイッチを押してください。 レンズが収納されて、レンズカバーが閉まり、電源がOFFとなりま

\* フィルムが入っていて電源OFFのときは、撮影表示パネルのデート表示部分にはフィルム感度が表示されます。

す。

- \* 電源のNのまま約3分同操作をしないと、 自動的にレンズが広角側(21mm)に戻り、 撮影表示パネルのデート表示部分には、 フィルム感度が表示されます。 撮影可能な状態に復帰させるには、シャッターボタンを半押してください。
- \* 撮影が終了したり、長時間撮影しない ときは、パワースイッチを押して電源 OFFにし、レンズカバーを閉じてくださ い。

#### マルチオートフォーカスについて

\* このカメラは、マルチオートフォーカス機能を内蔵しています。 このマルチオートフォーカス有効範囲は以下の通りです。



広角撮影(21mm側)のときは、オー

トフオーカスフレームの円(O) 内の被写体にピントが合います。


\* 図の青い部分が、ピントの合う範囲の 目安です。




望遠撮影(58mm側)のときは、オートフォーカスフレームの[]枠内

の被写体にピントが合います。

\* 図の青い部分が、ピントの合う範囲の 目安です。



シャッターボタンを半押しして、 緑ランプと共に赤ランプが点灯 したら、フラッシュが自動的に発 光する表示です。



シャッターボタンをさらに深く 静かに押し込み、フラッシュ撮影 してください。

- \* フラッシュ撮影後の赤ランプ点灯は、 充電中ですからこの間シャッターはき れません。
- \* 人物のフラッシュ撮影には、赤目軽減 撮影をおすすめします。

#### フラッシュ撮影の距離(ネガカラーフィルム使用の場合)

焦点距離	フィルム感度	撮影距離
2 1 m m	ISO100	0.8m~3.4m
2 1 111111	ISO400	0.8m~6.8m
5 8 m m	ISO100	0.6 m~1.7 m
	ISO400	0.6m~3.3m

## 7. フォーカスロック撮影

\*被写体が画面中央から外れるときは、フォーカスロック撮影をしてください。



ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせ、シャッターボタンを半押しにしてください。緑ランプが点灯し、ピント位置が固定されます。

- \* シャッターボタンは半押しのままにしてください。
- \* フォーカスロックと同時に露出も固定されます。



シャッターボタンを半押しした まま希望の構図に決め直し、シャッターボタンをさらに深く静か に押し込みシャッターをきって ください。

\* 半押しした指をシャッターボタンから 離すとフォーカスロックは解除され、 やり直しができます。

#### オートフォーカスが正しく働き にくい被写体

- ①光を反射しにくい黒いもの
- ②小さいもの、細いもの
- ③発光体
- ④光沢のあるもの
- (5)雨、霧、煙等の実体のないもの これらは測距しにくいので、同じ距離の測 距しやすいものに向けてフォーカスロッ クをしてから撮影してください。 また、ガラス越しの撮影の場合は、遠景撮 影モードで撮影してください。
  - \* 構図を決め直すときに、撮影距離が 変わらないようにご注意ください。 距離が変わったときは、やり直して ください。



0.8m(0.6m)~1mに近づいてピントを合わせたい被写体に、オートフォーカスフレームを合わせます。


\* 望遠58mmにセットすると、0.6mまで近づいて撮影ができます。このときは、 構図に余裕をもたせて撮影してください。



ファインダー内の近距離補正マークより下側で構図を決め、シャッターボタンを押してください。

\* 図の青い部分が写る範囲です。

- \* 構図上、被写体がオートフォーカスフレームから外れる場合はフォーカスロック撮影をしてください。
- \* 三脚を使い、セルフタイマー撮影をす ると、カメラぶれを防げます。
- \* Pタイプの撮影画面で近距離撮影するときは、撮影フレーム範囲いっぱいに被写体を入れるとずリント時に被写体の一部がカットされることがありますので構図の上側に余裕をもたせて撮影してください。



シャッターボタンを半押しして、

緑ランプが点滅したときは... \* 撮影距離が近すぎて、ピントが合わな

い警告です。この場合、シャッターはきれません。


シャッターボタンから指を離し被写体 から少し離れてシャッターボタンを押 し直してください。

## 9. カートリッジの取り出し方



フィルムの規定枚数の撮影が終わると、自動的に巻き戻しが始まります。

\* フィルムカウンターは、巻き戻しに連動して、撮影済みの枚数から減算表示していきます。



巻き戻しが完了すると自動的に停止し、②マークが約5秒間点滅します。フィルムカウンターの"0"点灯を必ず確認してから、フィルム室カバーを開けてカートリッジを取り出してください。

- \* "O"が点灯する前にフィルム室力 バーを開けると、カメラが故障した り、フィルムが感光する恐れがあり ます。
- \* 低温時にフィルムの巻き戻しが途中で 止まり、フィルムカウンター表示が点 滅したときは常温で電池交換後、途中 巻き戻しをしてください。
- \* 写し終わったカートリッジは、お早め に下記マークのある新システムの現像 プリントサービス認定店にお出しくだ さい。
- \* 現像プリントサービス認定店では新システム独自の各種プリントサービスが 可能です。詳しくは店頭でお尋ねください。



## 10. カートリッジ途中交換機能について

#### カートリッジ途中交換機能(以下、MRC機能)

このカメラでは、撮影の途中で巻き戻していったんカメラから取り出したカートリッジを、またカメラに入れて、続きから撮影することができる機能がついています。

#### ●ご注意

- 途中巻き戻しして取り出したカートリッジをMRC機能のないカメラに装填すると、カートリッジの使用状態マークは 表示(撮影済み)となり、再撮影はできなくなります。
- MRC機能のないカメラで途中巻き戻ししたカートリッジ(▼表示)を、このカメラに入れても、続きから撮影はできません。
- 他社のMRC機能付きカメラで撮影して途中巻き戻ししたカートリッジ(●表示)をこのカメラに使用された場合、正常に作動しないことがあります。

#### 途中巻き戻しの方法



途中巻き戻し(MRC)スイッチをストラップ調節具の突起部で押すと、撮影途中のフィルムの巻き戻しができます。

- \* フィルムカウンターは巻き戻しに連動 して、撮影した枚数から数字を減算し ていきます。
- \* 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。
- \* 途中巻き戻しして取り出したカートリッジの使用状態マークは●(撮影途中) になります。

- \* 以下のような場所や条件下では、MRC機能が正常に動作しないことがありますので、途

機能を保証できない場合があります。

- ・ 放送局(またはテレビ塔)、工事現場、変電所などのすぐ近く。

- (テレビや携帯電話、パソコン、電子レンジなど)
- 強い電波や磁界を発生している物の近く。
- 中交換カートリッジの使用を控えてください。

\* カラーリバーサルフィルムにつきましては、磁気特性がネガフィルムと異なるため、MRC

## 応用撮影

タイトルの選択や撮影モードの切替えによる赤目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレート夜景撮影、フラッシュなしの撮影、+1.5露出補正撮影、遠景撮影、連続撮影、セルフタイマー撮影、自分撮りモード撮影などの応用撮影およびリモコン撮影について説明いたします。

## 11. タイトルの選択

\*撮影と同時に、選択したタイトルをフィルムに磁気記録し、印字することができます。



パワースイッチを押して電源ON にしてから、TITLEスイッチを押 してください。TITLEスイッチを 押すごとにタイトル番号が順次 表示されますので、希望のタイト ル番号を選択してください。

#### 日本語タイトルの内容

- T- DF	12 1 1 16 00 L 1 D.
番号	タイトル (印字内容)
J-1	アイラブユー
J-2	オタンジョウビオメデトウ
J - 3	オメデトウ
J - 4	メリークリスマス
J-5	アケマシテオメデトウ
J-6	コンナニオオキクナリマシタ
J-7	カワイイデショ!
J-8	ヨロシク!
J - 9	コンニチワ

\* 一度選択したタイトル内容(番号)は、 電源をOFFにしても保持されています。 再度電源のNにしたときには、タイトル 内容をご確認の上必要に応じて選択し 直してください。 タイトルの記録を止めたいときは、 DATFスイッチを押してください。 \* 印字される文字の大きさ、形状、印字 位置、対応言語などは新システムの現 像プリントサービス認定店によって異 なる場合がありますので、店頭にてご 確認ください。

#### 他言語のタイトルを選択する

- \* 他言語のタイトルは、最初に希望の 言語(言語記号)を選択してから、タ イトル番号を選択してください。
- \* 日本語の他に、6言語からタイトルを 選択することができます。
- \* タイトル内容は選択した言語により異なります。また、選択した言語とタイトルの全てが印字可能とは限りませんので、印字可能であるかは撮影前に新システムの現像プリントサービス認定店でご確認ください。

#### 言語の選択方法



電源をONにしてTITLEスイッチを押した後に、SETスイッチをストラップ調節具の突起部で押してください。SETスイッチを押す毎に言語記号が順次表示されますので、希望の言語記号を選択してください。

#### 言語記号表

記号	言語名
J	日本語 (カタカナ)
Е	米語 (英語)
F	フランス語
d E	ドイツ語
S	スウェーデン語
ES	スペイン語
I	イタリア語

\* 選択した言語は、電源のON・OFFに関わらず設定を変えるまで固定されます。

#### 冬言語のタイトル内容 \* カッコカけロオ語にした場合の意味

Season's Greetings

(時候の挨拶)

E - 9

米 語 (英語)			フランス語		ドイツ語	
番号	タイトル	番号	タイトル	番号	タイトル	
E - 1	Christmas (クリスマス)	F-1	Mariage (結婚)	d E - 1	Weihnachten (クリスマス)	
E - 2	Birthday (誕生日)	F - 2	Meilleurs Voeux (時候の挨拶)	d E - 2	Geburtstag (誕生日)	
E - 3	Congratulations (おめでとう)	F-3	Joyeux anniversaire (誕生日おめでとう)	d E - 3	Urlaub (休暇)	
E - 4	Holiday (休日)	F - 4	Félicitations (おめでとう)	d E - 4	Hochzeit (結婚)	
E - 5	Party (パーティ)	F-5	Joyeux Noël (メリークリスマス)	d E-5	Party (パーティ)	
E - 6	Wedding (結婚)	F-6	Bonne Année (明けましておめでとう)	d E - 6	Ich liebe Dich (アイラブユー)	
E - 7	Thank You (ありがとう)	F-7	Fête des Pères (父の日)	d E - 7	Ostern (復活祭)	
E - 8	New Year's (新年)	F-8	Fête des Mères (母の日)	d E - 8	Erinnerungen (思い出)	

Baptême

(洗礼)

d E-9 Fasching (謝肉祭の最終日)

F - 9

#### ター芸のカノレル中央

S - 8

S-9

Välkommen!

Lycklig resa!

(ようこそ)

(良い旅を)

スウェーデン語		スペイン語		イタリア語	
番号	タイトル	番号	タイトル	番号	タイトル
S - 1	Semester (休暇)	E S-1	Cumpleanos (誕生日)	I - 1	Vacanze (休暇)
S - 2	Fest (パーティ)	E S-2	Vacaciones (休暇)	1 - 2	Luna di miele (新婚旅行)
S - 3	Jag älskar dig (アイラブユー)	E S-3	Fiesta (パーティ)	I - 3	Ti amo (アイラブユー)
S - 4	Tack så mycket! (ありがとう)	E S - 4	Viaje (旅行)	1 - 4	Buon Compleann (誕生日おめでとう)
S - 5	God Juloch Gott Nytt År! (時候の挨拶)	E S-5	Feliz cumplea nos (誕生日おめでとう)	I - 5	Buon Natale (メリークリスマス)
S - 6	Grattis på födelsedagen (誕生日おめでとう)	E S-6	Felicidades (おめでとう)	I - 6	Battesimo (洗礼)
S - 7	Gratulerar! (おめでとう)	E S-7	Feliz Navidad (メリークリスマス)	I - 7	Carnevale (謝肉祭の最終日)

E S - 8

E S - 9

Semana Santa

(聖週間)

(夏休み)

Veraneo


I-8 Prima Comunione

Tanti Auguri

(ご多幸をお祈りします)


(聖餐)


1 - 9




モードスイッチ-1を押す毎に、撮影モード指標(▲)が各撮影モードのマークを順次示し、循環します。

- \* 一度設定したモードは固定されそのま ま撮影が続けられます。
- \* 撮影が終わったら AUTO (通常モード)に戻しておいてください。また、電源OFFにするとモードは解除され、再度電源ONにすると AUTOに戻ります。





モードスイッチ-1を押して撮影 モード指標(▲)を**③**マークに合 せます。



シャッターボタンを押すと赤目 軽減ランプが点灯した後にフラッシュが発光して撮影が終わります。

- \* 赤目軽減ランプが点灯してからフラッシュ発光までは約1秒かかります。この間、カメラを動かしたり、撮られる人が動かないようご注意ください。
- \* 明るい所では赤目軽減ランプ点灯とフ ラッシュ発光はしません。

#### 赤目現象とは…

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をしたときに、フラッシュ光が目の網膜に反射して目が赤く輝いて写ることがあります。これを赤目現象といいます。

このモードでは、赤目軽減ランプで瞳孔を 小さくした上でフラッシュが発光します ので、赤目現象の発生を軽減します。

#### 効果的な被写体


暗い場所での人物のフラッシュ撮影。

- \* 赤目軽減効果の度合いには個人差があ りますが、赤日現象を起こりにくくす るには.
- ① 撮られる人に、視線をランプの方へ まっすぐに向けてもらう
- ② 撮りたい人になるべく近づいて撮影する

などしてください。

## 14. 日中フラッシュ撮影

#### **∳**フラッシュONモード



モードスイッチ-1を押して撮影 モード指標(▲)を**\$**マークに合せ ます。



日中フラッシュ撮影

シャッターをきれば、明るい所で も常にフラッシュが発光します。 \* シャッターボタン半押しで、繰ランプ と赤ランプが同時に点灯します。



フラッシュなし

#### 効果的な被写体 ①逆光の人物 ②室内の窓際の人物 ③曇りの日の人物 ④日陰の人物

## **15. ポートレート夜景撮影 四フラッシュONモード**



モードスイッチ-1を押して撮影 モード指標(▲)を**四**マークに合 せます。



ポートレート夜景撮影

シャッターをきれば、最長約1.5 秒までのスローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。

- \* シャッター速度が遅くなりますので、 カメラぶれを防ぐために三脚をご使用 ください。
  - また、撮影中は撮られる人も動かないようにしてください。
- \* 被写体が動いているときは、ぶれて写 ります。



自動フラッシュ撮影

#### 効果的な被写体

- ①夜景をバックにした人物
- ②夕暮れをバックにした人物
- ③バックにフラッシュ光が届かない室内 の人物



モードスイッチ-1を押して撮影 モード指標(▲)を**②**マークに合 せます。



スローシャッターによる撮影

シャッターをきれば、最長約1.5 秒までのスローシャッターによるフラッシュなしの撮影ができます。

- \* 暗い場所ではシャッター速度が遅くなりますので、カメラぶれを防ぐために 三脚をご使用ください。
- \* 赤ランプが点滅したら手ぶれ警告です。

#### 効果的な被写体

- ①フラッシュ使用が禁止されている場所 での撮影(美術館など)
- ②夜景の撮影
- ③日没時の風景
- ④室内照明を利用しての撮影



モードスイッチ-1を押して撮影 モード指標(▲)を**型**マークに合せます。



十1.5露出補正撮影


- シャッターをきれば、標準より約 1.5絞り明るい自動露出撮影がで きます。
- \* 暗い場所ではカメラぶれを防ぐために 三脚をご使用ください。
- \* フラッシュは発光しません。



露出補正なしの撮影

#### 効果的な被写体

- ①画面全体を明るく仕上げたいとき ②スキー場の人物
- ③逆光の人物
- ④白バックの人物
- ⑤明暗コントラストが強い建物の暗部を 明るく写したいとき



モードスイッチ-1を押して撮影 モード指標(▲)を▲マークに合 せます。



オートフォーカスフレーム内の 被写体に関係なく、遠景にピント のあった撮影ができます。


- \* タ・夜景など暗いときの撮影はシャッ ター速度が遅くなりますので、カメラ ぶれを防ぐために三脚をご使用くださ い。
- \* フラッシュは発光しません。




一般撮影

#### 効果的な被写体 ①遠い風景 ②ガラス越しの風景

## 19. 連続撮影 型フラッシュムリブロモード





被写体に向けてシャッターボタ ンを押し続けると、約1.2秒間に1 コマの連続撮影ができます。

\* 指を離すと撮影は終わります。



連続撮影


- \* 1コマ目で露出とピントが固定されま すので、極端に明るさや距離が変わる 撮影では、途中で露出やピントが正し く合わなくなる場合があります。
- \* このモードでセルフタイマー撮影をす ると、2コマの撮影が行われます。 ヤルフタイマーのスタートから約10秒 後に1コマ目、さらに5秒後に2コマ目 のシャッターがきれます。

\* フラッシュ発光時やシャッター速度 が遅くなるときは、撮影間隔は長く なります。

#### 効果的な被写体

①動きのある被写体 (走っている人物など)

## 20. 撮影モードの切替え-2



モードスイッチ-2を押す毎に、撮 影表示パネルに2つのモードマ ークが順次表示され、循環します。

\* 各撮影モードは、撮影毎にモードは 解除され表示なし(通常モード)に戻 ります。




## 21. セルフタイマー撮影 🔘



モードスイッチー2を押して撮 影表示パネルに**心**マークを表示 させます。

\* モードスイッチー1の全ての撮影モー ドと組合せができます。



シャッターボタンを押すとセル フタイマーがスタートし、約10 砂後にシャッターがきれます。

\* セルフタイマーのスタートと同時にセルフタイマーランプが約7秒間点滅した後、約3秒間点灯してシャッターがきれます。

- \* 三脚をご使用ください。
- シャッターボタンはカメラの後側に立って押してください。前側からでは正しいピント、露出が得られません。シャッターボタンを押したときにフォ
- ーカスロックされます。 \* セルフタイマーの作動をキャンセルし
- \* セルフタイマーの作動をキャンセルしたいときは、パワースイッチを押して 電源をOFFにしてください。
- \* 撮影終了でモードは解除されます。 続けてセルフタイマー撮影する場合は セットし直してください。


## 22. 自分撮りモード撮影 🔘 フラッシュのモード




●自分撮りミラーアダプターの取付け方

(付属のミラーアダプターをカメラ本体に取付けて撮影します。)

1. ミラーアダブターをカメラ背面のアイ 2. 撮影の際は、ミラーを起こしてくださ ピース枠にはめ込み固定させます。 L1.






#### 自分撮りモード使用上のご注意

- フラッシュ発光で日を痛める危険が あります。次のことを必ずお守りくだ さい。
  - 乳幼児と一緒に撮影しないでくだ さい 撮影距離を50cm以下では使用しな
  - いでください このモードを連続して使用しない
- でください ○ 車の運転中に使用しないでください。 事故の原因となります。
- フラッシュを見つめて撮影すると、目 に残像が残る場合があります。
- \* ミラーアダプターを取付けたままでも、 ミラーを倒してケースに収納すること ができます。



#### ●撮影範囲

#### (ミラーで確認できる範囲は下図を参考にしてください)



- \* ミラー確認は、ミラーの正面から見た 場合に撮影画像と対応させたもので、 ミラーの正面以外から見た場合は、実際の構図と異なります。
- \* 図のように、ミラーに映った構図と実際のプリントは左右が逆になります。
- \* ミラーで構図を決める場合は、おおよ その目安としてお使いください。 また、構図に余裕をもたせるには、H タイプの撮影フレームで撮影すること


をお勧めします。

- \* C, Pタイプの撮影フレームで撮影した 場合、ミラーで確認した範囲内でも、 プリント時に被写体の一部がカットさ れることがあります。
- \* ピントの合う距離範囲は、約0.5m~1m です。



モードスイッチー2を押して撮影 表示パネルに**∑**マークを表示さ せます。

\* このモードを選択すると、レンズ位置 は自動的に広角側(21mm)にセットされ ます。ズーム(望遠)撮影はできません。




カメラは、レンズ側を自分の方へ 向けて持ち、ミラーで撮影範囲を ご確認の上、シャッターボタンを 押してください。

フラッシュが発光して撮影が終わります。

\*撮影終了でこのモードは解除されます。

- \* ピントの合う範囲は、約0.5m~1mです。 撮影距離が0.5m以上となるよう腕を伸 ばして、カメラを持ってください。
- \* このモードで撮影する場合、手首にストラップを通し巻き付けるなどして、 カメラを落とさないようにご注意ください。
- \* カメラぶれにご注意ください。
- \* フラッシュモードは、強制発光(\*マーク)に固定され、明るいところでもフラッシュが発光します。 他の撮影モードと組合せての撮影はできません。

#### \*カメラから離れて撮影することができます。



リモコンの送信部をカメラの受信部に向けて、送信ボタンを押すと赤目軽減ランプが3秒間点滅した後、シャッターがきれます。

- \* 自動パワーOFFの状態では受信されません。
- \* 三脚をご使用ください。
- \* 受信可能距離は、約5m以内(正面)です。

- \* セルフタイマーと自分撮りモード以外 の全ての撮影モードでリモコン撮影が できます。送信ポタンを押しつづける と、連続撮影モードにしなくても連続 撮影が可能です。
- \* リモコン受信部に太陽や蛍光灯などの 光が強く当たっているとき、或いはイ ンパーター式蛍光灯が近くにあるとき はリモコン撮影できないことがありま す。そのようなときは、セルフタイマ 一撮影するかカメラを移動させてくだ さい。


\* リモコンには電池が入っています。撮 影できなくなったら、当社サービスス テーションで電池交換してください。 (有償)

#### ▲ 警告

爆発して大けがの危険があります。リ モコンを火の中に入れたり、分解や加 熱をしないでください。

#### リモコンの取付け方

- \* リモコンはストラップに取付けることができます。
- \* 取外す場合は、逆の手順で行ってください。



# おもな仕様

\* 下記性能については当社試験条件によります。 \* 製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

II% +	* IVO40 L : : ブミュッカー ポルテクウチェッニ / デュノ・: : デスポゲラ IV 機能中華
形式	: IX240 レンズシャッター式AF全自動カメラ(ズームレンズ及び磁気 IX 機能内蔵)
画面サイズ	: 16.7 × 30.2mm
レンズ	:コニカズームレンズ 21mm F 4.9~58mm F 9.8(6 群 7 枚)レンズカバー付
パワースイッラ	F:電源 O N でレンズカバーが開きレンズが繰り出す、電源 O F F でレンズが収納されレンズカ
	バーが閉じる、電池残量を撮影表示パネルに表示
シャッター	:絞り兼用プログラムシャッター、電磁レリーズ、約 1.5 秒~約 1/500 秒
焦点調節	:マルチ赤外光ノンスキャンアクティブ式自動焦点、撮影範囲: $0.8 m$ ( $f=58 mm$ $0.6 m$ ) $\sim \infty$ 、
	撮影範囲外レリーズロック(緑ランプ点滅)、フォーカスロック可能、遠景撮影可能
露出調節	:光導電素子使用のプログラムAE、中央重点測光
露出連動範囲	:ISO100フィルム使用時 f=21mm EV4~EV17, f=58mm EV6~EV17
フィルム感度	:自動設定(ISO25~ISO3200)
ファインダー	:実像式ズームファインダー、オートフォーカスフレーム、近距離補正マーク(C/Hタイプ
	のみ)、ファインダーわきに緑ランプ(点灯;AF・AEロック、点滅;近距離撮影連動外)、
	赤ランプ(点灯;フラッシュ発光表示、フラッシュ充電中表示、点滅;フラッシュなし撮影
	モード時の手ぶれ警告)
フラッシュ	:手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、発光間隔・約5秒、
	連動範囲・(ISO100、カラープリント用フィルム使用時)f=21mm 0.8m ~ 3.4m,
	f=58mm 0.6m ~ 1.7m
プリントタイプ	プ:プリントタイプ切替えレバーによりファインダー内の撮影範囲フレームをCタイプ,Hタイ
	プ, Pタイプの3種類に切替え、フィルム途中の切替え可能、プリントタイプは撮影時にフ
	ィルムに自動的に磁気記録

モード切替え : ①モードー1:自動フラッシュ撮影、赤目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレート夜 号撮影。フラッシュなしの撮影。十15<br />
露出補正撮影。遠景撮影。連続撮影 の各モードを選択可能(撮影表示パネルに表示)

②モードー2:セルフタイマー撮影、自分撮りモードを選択可能(撮影表示パネルに表示) セルフタイマー:電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒点滅した後に約3秒間点灯、

涂中解除可能

リモコン : 赤外光利用の専用リモコンシステム、送信ボタンで始動、受信可能距離約5m以内(正面)、

雷池 CR2025・3V 1個、電池寿命約 10,000 回

フィルム給送 : 電動式、フィルム室カバーを閉じるとスタートするワンタッチドロップインローディング、

白動巻き上げ、フィルム規定撮影枚数の撮影終了で自動巻き戻し、巻き戻し後自動停止、

途中巻き戻し可能、カートリッジ途中交換機能付

フィルムカウンター:減算式、撮影可能枚数を撮影表示パネルに表示

オートデート:液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2050年までの年・月・日、時・分、写し込みなしを表示、

秒単位まで修正可能、年(两暦 4 桁)表示可能、自動的に磁気記録、月差:土 90 秒以内

: 7言語9タイトルより選択可能、撮影時に自動的に磁気記録

タイトル

:50% フラッシュ発光のとき約18本(25 枚撮りフィルム)

:リチウム電池(CR2・3V)1本

使用温度節囲

質量(重さ)

電池寿命

電源

大きさ

:-10°C~+50°C

 $: 99.5 \times 61 \times 30 \text{mm}$ 

:170 a (電池別)

付属品

: 赤外光利田の専用リモコン送信機 自分撮りモード田ミラーアダプター